

F8:1

BTG eller LTG takfäste råspont

Sidoinfästning, komplett med RSP - fotplatta sol. Passar på tak med falsade takpannor eller ofalsade LTG pannor.



Monteringsanvisning

1 - Om inte grundmontaget lämpar sig för konstruktionen, skruva tillfälligt bort konsolmuttrarna och håll samman konsoldelen med fästplattan i passande hålalternativ så ett fritt utrymme skapas mellan konsolen och takpannans falskant.

2 - Ändra övriga konsoler till samma inställning.

3 - Skruva fast enheterna mot undertaket på rak linje med 1 st skruv i varje hålpar (totalt 4 st skruvar per fäste).

4 - Montera skenan enligt F5:1 och lås varannan hållare + första/sista hållare i skenan med 1 st självborrande skruv.

Vid beräkningar med 17 mm råspont där infästningen placeras inom 200 mm till takstolen väljs 22 mm råspont i beräkningsprogrammet.

Artikelinformation Stål/RF-stål. Komplet fäste råspont

Montagehöjd från BTG pannfals eller LTG kant till solpanelens undersida = ca 110 mm.

643800	Komplett fäste BTG, RSP SK 38	10 st/frp
644000	Komplett fäste LTG, RSP SK 38	10 st/frp
693100	Träskruv 6,3 x 38 mm cut	100 st/frp
693300	Självborrande låsskruv 5,5 x 20 RF A2	100 st/frp



F8:1 mont BTG/LTG takfäste råspont 250121